



COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

MURS

APPRÊT SOPRASEAL STICK

FICHE TECHNIQUE 151014SCANF

(annule et remplace 151008SCANF)

DESCRIPTION

APPRÊT SOPRASEAL STICK est un apprêt spécialement destiné à favoriser l'adhérence des membranes autocollantes pour les murs SOPRASEAL sur des supports poreux tels que les panneaux de gypse extérieurs à des températures supérieures à - 30°C (-22°F). Il est composé de caoutchoucs synthétiques SBS, de résines reconnues pour leur pouvoir d'adhésion et de solvants volatils.

SUBSTRATS RECOMMANDÉS

Ce produit peut être utilisé sur des supports tels que les panneaux de gypse extérieurs, les surfaces de bois, de métal ou de béton.

APPLICATION

APPRÊT SOPRASEAL STICK peut être appliqué au pinceau ou au rouleau sur des supports secs et propres. Il doit être bien agité et doit être complètement sec avant l'installation de la membrane d'étanchéité.

AVERTISSEMENT: TENIR À L'ÉCART DE TOUTE FLAMME OU SOURCE D'ÉTINCELLE PENDANT LE SÉCHAGE DE L'APPRÊT SOPRASEAL STICK.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'APPLICATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

CONDITIONNEMENT

Caractéristiques	APPRÊT SOPRASEAL STICK
État physique	Liquide
Couleur	Orange
Masse volumique à 20°C (68°F)	0,79 kg/L
Teneur en solides	24%
Viscosité, Brookfield à 25°C (77°F)	200 cP
Consommation par contenant de 19 L	support poreux 0,3 à 0,5 L/m ² supports lisses 0,1 à 0,25 L/m ²
Temps de séchage	De 15 à 60 minutes, selon la température et la quantité appliquée

(Valeurs nominales)

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposage: jusqu'à 60 mois dans les contenants d'origine, bien fermés et dans un endroit bien ventilé.

Les outils peuvent être nettoyés avec des solvants tels que varsol, xylène, essences minérales, etc.

Les contenants doivent être entreposés dans un endroit ventilé, à l'abri de la chaleur, de l'humidité, d'agents oxydants et de rayons du soleil. Inflammable avant mûrissement. Tenir à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle.

Pour plus d'information, référez-vous aux instructions sur l'étiquette du contenant et à la fiche signalétique (F.S.) du produit.



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

FT_APPRÊT_SOPRASEAL_STICK.indd

1